



Fig 22, Reservdelar till S 202

11 Reservdelar

Pos. Beteckning

100 Slutstycke

- 102 Cylinderstift
- 103 Slagstiftsmutter
- 104 Förbindningshylsa
- 105 Slagstiftsfjäder
- 106 Slagstift
- 107 Utkastarestift
- 108 Tryckfjäder för utkastare
- 109 Spännhylsa
- 110 Extraktor
- 111 Stift för extraktorfjäder
- 112 Patronkammmarkropp
- 113 Spärr

200 Magasinhus

- 201 Magasinutmatarfjäder
- 202 Magasinhus, lättmetall eller stål
- 203 3 ställskruvar
- 204 Magasinhållare
- 205 Styrapp
- 206 Tryckfjäder för magasinhållare
- 207 Tryckbult
- 208 Insats
- 209 2 spännhylsor
- 210 Säkringstapp
- 211 Gängad skruv
- 212 Gängtapp

300 Pipa

- 301 Pipa
- 302 Spännhylsa
- 303 Cylindrisk skruv
- 304 Cylindrisk skruv
- 305 Fast sikte
- 306 Siktfoot
- 307 Cylindrisk skruv
- 308 Kornfoot

Pos. Beteckning

400 Stock

- 401 Stock
- 402 Spärrhylsa
- 403 Stockskruv
- 404 Låsbricka
- 405 U-bricka
- 406 Träskruv med försänkt huvud
- 407 Rembygelbuskning
- 408 Stockhuv
- 409 2 skruvar för stockhuv

500 Främre stock

- 501 Främre stockskruv
- 502 Främre stock
- 503 Rembygelbuskning för främre stock
- 510 Fodral

600 Magasin

- 601 Magasinbotten
- 602 Magasinfjäder
- 603 Medbringare
- 604 Magasinbox

700 Avtryckare

- 701 Hane
- 702 Cylinderstift
- 703 Tryckfjäder
- 704 Utloppsgång
- 705 Cylinderstift
- 706 Avtryckare
- 707 Cylinderstift
- 708 Tryckfjäder
- 709 2 distansbrickor
- 710 Vipparm
- 711 Slid för patronkammare
- 712 Fångstift för patronkammare

Pos. Beteckning

- 713 Fångstiftsfjäder
- 714 Säkringsregel
- 715 2 cylinderstift
- 716 Tryckfjäder
- 717 Fjädersprint
- 718 Avtryckarstång
- 719 Säkringsregel
- 720 Fjädersprint
- 721 Tryckfjäder
- 722 Ställskruv
- 723 Vipparm
- 724 Fjädersprint
- 725 Fjäder
- 726 Säkringsregel
- 727 Fjäderanslag
- 728 Varbygel
- 729 Ställskruv