

Dillon CV-500 & CV-2001 Bruksanvisning

Start

1. Ta av lokket og fyll med rensemasse til ca 2/3 av beholderen er fylt eller til 26mm fra toppen av trommelbollen.
2. Når du fyller med ren ny rensemasse skal du helle over 1/3 av en 80ml flaske med Dillon rapid Polish 290 i en sirkulær bevegelse.
3. Kjør trommelen i et til to minutter for å blande polishen og rensemassen.



4. Blå prikker skal da komme til syne i rensemassen, hvis ikke kan du tilsette litt mer polish. Kjør da trommelen for å blande.
5. Du kan kjøre trommelen med bare noen få hylser eller du kan fylle den full. Mengden er avhengig av størrelsen og volumet på hylsen. Se egen oversikt.
6. Normal kjøretid er en til en og en halv time, eller til ønsket resultat er oppnådd.



Hylsekapasitet

	CV-500	CV-2001
.38/357, 45ACP, 32S&W	500	1300
32ACP 380,9mm,38Super	500	2000
223Rem	300	1200
.243,308,22-250	200	600
270,25-06,30-06	200	550
.44Mag,41Mag,44Spes.	500	1000

Rensemasse

Bruk valnøtt media når du skal rensen ekstremt skitne/brukte hylser. Valnøtt media er skarpere en mais og bør brukes sammen med polish. Ved bruk av valnøtt media kan hylsene etter to timer med tromling få et matt preg. Du kan da tromle hylsene med mais media for å oppnå en blankere finish. Du kan også blande de to mediene 50/50 og tilsette polish for å oppnå et blankt resultat. Bruk mais media for normalt skitne hylser.

Vær oppmerksom på at median ikke slites ut. Når median har blitt mørke grå eller svart og innsiden på trommelbollen er mørke grå eller svart, må du bytte media og rengjøre bollen. Kast median og bruk en klut med varmt såpevann for å vaske bollen. Ikke senk bollen ned i vann. Fyll deretter på ren media.



Advarsel

Ikke bruk polish sammen med brukt media. Ikke bruk flytende væsker i trommelen.

Tromlig av ferdig patroner

Noen tromler ferdig ladde patroner for å fjerne hylsefett. Hvis du gjør dette må ikke patronene tromles mer en i 15-20 minutter.

Separator

Etter at hylsene er ferdig vasket må du skille hylsene fra median. Ta lokket av hylsetrommelen og hell alt innholdet over i separatorens. Lukk lokket og snurr håndtaket flere ganger. Deretter åpner du lokket og inspiserer hylsene utvendig og innvendig for å kontrollere at ikke det sitter noe media i tennhettehullet eller tennhettelommen. Gjenta hvis nødvendig. Hylsene er nå klare for ladning.

